



Ekodecor skysti tapetai

Ekodecor skystų tapetų naudojimo instrukcija:

Pagrindo paruošimas:

Naujų, nedažytų, tinkuotų ar špakliuotų sienų, gipskartonio plokščių, betono, plytų ir panašių kietų pagrindų paruošimas.

1. Atsikišusias dalis pašalinti, o paviršių nuvalyti ir nuplauti, didelius įtrūkimus užšpakliuoti ir išdžiovinti.

2. Jeigu sienos baltos užtenka jas du kartus padengti baltais emulsiniais dažais įmaišius į juos kvarcinio smėlio.

Sienų, dažytų, sugadintų iš vidaus (grybelis, pelėsis, rudys) ir iš išorės (kreida, nikotinas, metaliniai elementai (vinys, vamzdžiai), medis ir panašių senų paviršių paruošimas.

1. Atsikišusias dalis pašalinti, o paviršių nuvalyti, nuplauti ir išdžiovinti.

2. Sienų sugadinimus iš vidaus (grybelis, pelėsis, rudys) ir iš išorės (kreida, nikotinas, vinys) panaikinti.

3. Padengti sieną emulsiniais dažais su kvarciniu smėliu, arba gruntu “Caparol Putzgrunt”, “Gruntomal”, “Robitix”.

Kvarcinis smėlis reikalingas (2-3 saujos smėlio į 1 litrą “Gruntomal”) tam, kad pagerinti sukibimą tarp skystų tapetų ir pagrindo, bei supaprastinti skystų tapetų uždėjimą ant pagrindo. Caparol “Putzgrunt” (šis gruntas būna jau su kvarciniu smėliu).

Ekodecor skystų tapetų masės paruošimas:

Apmušalų reikia pasiruošti iškart visai sienai.

1. Ekodecor tapetus supilti į patogų darbui indą (kibirą, dubenį ar bliūdą). Patarimas: vienu metu į vieną indą suberti nedaugiau kaip du pokus tapetų (1 pokas = 3m²). Subertus tapetus gerai prasklaidyti rankomis.

2. Į indą su tapetais pilamas šiltas vanduo, darbo pradžioje 1-am pokui (3m²) pilama 4-6 litrai šilto vandens, vėliau jo gali tekti dapilti. (smulkiam raštui tapetu reiktų 4ltr vandens, stambiam raštui - 6ltr šilto vandens. Šilko tapetams 5ltr šilto vandens).

3. Tapetų masė išmaišoma. Masę galima maišyti tik rankomis. Maišoma tol kol ji tampa elastinga, tiršta ir vientisa, susidariusius gumuliukus privaloma rankomis išardyti.

4. Braukiant prištais per išmaišytą tapetų masę, turi likti vagos, masė neturi plyšinėti, jei plyšinėja, masė per tiršta, reikia dapilti šiek tiek vandens ir vėl išmaišyti. Jeigu perbraukus pirštais per masę ji išsilygina, ji per skysta, reikia dadėti tapetų ir pakartoti išmaišymą.

5. Palikti tapetų masę bent 1 valandai išbrinkti. Šilko tapetus reik palikti išbrinkti minimum 2 valandoms.

6. Prieš naudojimą dar kartą tapetų masę gerai išmaišyti rankomis.

Ekodecor skystų tapetų užnešimas ant norimo pagrindo:

- 1.Masės užnešimui naudoti kietą plastikinę mentelę. Patarimas: šiek tiek užapvalinti mentelės kraštus.
- 2.Masės panaudojimo laikas – 24 val. nuo paruošimo momento.
- 3.Vienos pakuotės užtenka 3m²
- 4.Skysti tapetai ant sienos dedami mentele arba tiesiog ranka.
- 5.Mentelė laikoma lygiagrečiai sienos, lengvai atkėlus iš vienos pusės. Tapetų masė paskirsto ant sienos mentelės centrine dalimi. Tapetų storis ant padengto jais paviršiaus turėtų būti 1-2mm.
- 6.Išilgai lubų kraštų, durų, langų kampuose masė užnešama nuo sienos krašto.
- 7.Po Ekodecor tapetų užnešimo ant pagrindo reikia pasirūpinti, kad patalpoje vyktų oro cirkuliacija traukianti drėgmę iš patalpos. Oro cirkuliacijai pagerinti siūlome patalpoje naudoti ventiliatorių, laikas nuo laiko praverti langus. Jeigu lauke šilta langus palikti atidarytus.
- 8.Pilnai tapetai turi išdžiūti per 48 valandas pirmas 8val. po užnešimo ant pagrindo tapetai yra lengvai koreguojami.

Pastaba: Nesilaikant instrukcijos gamintojas neatsako už sugadintus Ekodecor tapetus.

Nerijus Navickas
nerijus@ekodecor.lt
+37060043233
www.ekodecor.lt